

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Lixadeiras de Fita	LIEC	LIS	LIEP	LISP	LIP
Dimensões da mesa	2.750 x 800 mm	1.200 x 600 mm			
Diâmetro das polias	220 mm				
Comprimento da lixa	7.200 mm	7.200 mm	7.200 mm	7.200 mm	4.000 mm
Exaustor*	sim	não	sim	não	não
Calçador	sim	sim	não	não	não
Motor	3 a 5 CV - 4P	2 a 3 CV - 4P			
Peso líquido	280 Kg	270 Kg	225 Kg	215 Kg	100 Kg

* Exaustor de alta rotação.

GARANTIA

A MAKSIWA[®] - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA., assegura ao proprietário do equipamento, identificado pela nota fiscal de compra, uma garantia de 1 (um) ano, exceto para opcionais (motor e chave elétrica), nos seguintes termos:

1. O período de garantia inicia a partir da data de emissão da nota fiscal, fornecida pelo fabricante ou revendedor.
2. Dentro do período da garantia, a mão-de-obra e os componentes aplicados serão gratuitos.
3. Para os eventuais reparos, enviar o equipamento juntamente com uma cópia da nota fiscal de compra para o endereço do fabricante.
4. Despesas e riscos de transporte, ida e volta, correrão por conta do proprietário.
5. Mesmo no período da garantia, esta perderá sua validade nas seguintes condições:

5.a. A aplicação de componentes de fabricação não originais;

5.b. Falta de manutenção adequada;

5.c. Utilização inadequada do equipamento;

5.d. Danos causados por choques mecânicos ou por exposição à condições impróprias (umidade, agentes corrosivos, etc).

6. Caso o motor apresente algum defeito de fabricação, entrar em contato com o representante regional do fabricante do motor;

MAKSIWA Ind. e Com. De Máquinas Ltda.

LIEC

Lixadeira de Fita Profissional
c/ Exaustor

LIS

Lixadeira de Fita s/ Exaustor

LIEP

Lixadeira de Fita Popular
c/ Exaustor

LISP

Lixadeira de Fita Popular
s/ Exaustor

LIP

Lixadeira de Fita Pequena



MANUAL DE INSTRUÇÕES



MAKSIWA Ind. e Com. De Máquinas Ltda.

Rua João Scheleder, 55 - Jardim Cezar Augusto
CEP 83.402-290 - Colombo - PR - BRASIL
Fone/Fax: 55 (41) 3621-3218 - maksiwa@maksiwa.com.br
www.maksiwa.com.br

INSTALAÇÃO

Instalar em local coberto e sobre piso compacto, plano e nivelado.

Antes de ligar a máquina, verifique se a tensão do motor está compatível com a rede elétrica.

RECOMENDAÇÕES

Utilizar equipamentos de proteção adequados. A operação deve ser feita por pessoa habilitada.

Antes de colocar o equipamento para trabalhar, verificar o sentido de rotação.

Caso o equipamento apresente algum ruído diferente ou algum movimento anormal, desligue a máquina e consulte o suporte técnico do fabricante.

O fabricante não se responsabiliza por quaisquer acidentes de trabalho ocorridos com o uso do equipamento.

- 1- EXAUSTOR
- 2- BARRAMENTO DO CARRINHO
- 3- CARRINHO
- 4- CALCADOR
- 5- MOTOR
- 6- CORREIA DO MOTOR

- 7- POLIA DO MOTOR
- 8- CORREIA DO EXAUSTOR
- 9- POLIA DE TRANSMISSÃO
- 10-MANÍPULO ESTICADOR DA LIXA
- 11-PARAFUSO PARA REGULAGEM DA LIXA
- 12- MANIVELA PARA REGULAGEM DA ALTURA DA MESA
- 13- CHAVE LIGA/DESLIGA

