

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	DPI	DPI.CP
DIMENSÕES DA MESA	680 x 500 mm	680 x 500 mm
DIÂMETRO MÁX. DA SERRA	350 mm	350 mm
ALTURA MÁX. DE CORTE	100 mm	100 mm
LARGURA MÁXIMA DE CORTE	300 mm	300 mm
COLETOR DE PÓ	-	SIM
MOTORIZAÇÃO	3 CV - 2P	3 CV - 2P
PESO LÍQUIDO	115 Kg	125 Kg

GARANTIA

A **MAKSIWA® - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA.**, assegura ao proprietário do equipamento, identificado pela nota fiscal de compra, uma garantia de 1 (um) ano, exceto para opcionais (motor e chave elétrica), nos seguintes termos:

1. O período de garantia inicia a partir da data de emissão da nota fiscal, fornecida pelo fabricante ou revendedor.
2. Dentro do período da garantia, a mão-de-obra e os componentes aplicados serão gratuitos.
3. Para os eventuais reparos, enviar o equipamento juntamente com uma cópia da nota fiscal de compra para o endereço do fabricante.
4. Despesas e riscos de transporte, ida e volta, correrão por conta do proprietário.
5. Mesmo no período da garantia, esta perderá sua validade nas seguintes condições:
 - 5.a. A aplicação de componentes de fabricação não originais;
 - 5.b. Falta de manutenção adequada;
 - 5.c. Utilização inadequada do equipamento;
 - 5.d. Prolongada falta de uso e lubrificação;
 - 5.e. Danos causados por choques mecânicos ou por exposição à condições impróprias (umidade, agentes corrosivos, etc).

MAKSIWA Ind. e Com. De Máquinas Ltda.

DPI
Serra Circular
Destopadeira Pêndulo Inferior

DPI.CP
Serra Circular
Destopadeira Pêndulo Inferior



MANUAL DE INSTRUÇÕES

 **MAKSIWA®**

MAKSIWA Ind. e Com. De Máquinas Ltda.

Rua Nelson Argenta, 436 - Bairro Roça Grande
CEP 83.402-220 - Colombo - PR - BRASIL
Fone/Fax: 55 (41) 3621-3218 - maksiwa@maksiwa.com.br
www.maksiwa.com.br

INSTALAÇÃO

Instalar o equipamento em local coberto e sobre piso compacto, plano e nivelado.

Colocar o motor pelo lado de dentro do suporte do motor.

Antes de ligar a máquina, verifique se a tensão do motor está compatível com a rede elétrica.

AJUSTES E MANUTENÇÃO

Para o perfeito funcionamento do equipamento a serra de corte deve estar sempre bem afiada.

Lubrificar mensalmente (30 dias) o mancal pelas graxetas.

Manter o equipamento sempre limpo e arejado. A manutenção deve ser realizada com o equipamento desligado.

RECOMENDAÇÕES



Use sempre equipamentos de proteção adequados ao operar este equipamento.

Torne o ambiente de trabalho seguro não permitindo a presença de visitantes; fazendo uso de cadeados, chaves mestras ou removendo a chave de ignição; e sempre opere a máquina na parte frontal da mesma.

Ao colocar a máquina em funcionamento e operá-la, mantenha as mãos suficientes afastadas (15 cm) do disco de corte a fim de evitar acidentes.

Esta máquina pode executar muitos tipos de operações que estão fora do escopo deste manual. Muitas dessas operações podem ser perigosas ou letais, se realizada de forma incorreta. As instruções nesta seção estão escritas com o entendimento de que o operador tenha o conhecimento e as habilidades necessárias para operar esta máquina. Se em algum momento você sinta dificuldades de realizar qualquer operação, pare de usar a máquina. Recomendamos que você leia livros, artigos de comércio, ou que busque a formação de um operador experiente, antes de realizar qualquer operação desconhecida. Acima de tudo, sua segurança deve vir em primeiro lugar.

Caso o equipamento apresente algum ruído ou vibração anormal, desligue a máquina e consulte o suporte técnico do fabricante.

O fabricante não se responsabiliza por quaisquer acidentes de trabalho ocorridos com o uso do equipamento.

- 1- MESA
- 2- ALAVANCA MANUAL DE MOVIMENTAÇÃO DA SERRA
- 3- GUIA DE APOIO LATERAL
- 4- CANAL DA SERRA
- 5- CHAVE LIGA/DESLIGA

